

# ガラスの入れ方 ~ブライズP型~

- 片側から順番にガラスを入れてください  
エンド部分のパネル縦枠はスライドして動かせる仕組みです
- ①中間パネル縦枠の「ア」の押し縁を外してください
- ②ガラスを入れます
- ③「ア」の押し縁「A」部に引っ掛けるようにして戻します
- ④①②③の作業を繰り返してください
- ⑤最後のガラスは「イ」のパネル縦枠を矢印方向にスライドして入れてください
- ⑥「イ」を元に戻してください

※取り替え工事(足場等がなく 外側からの作業が不可能な場合)も同じ作業手順です  
コーキングを切って 「ア」を外してガラスを交換してください  
「ア」を外す為に割れたガラスの両サイドのガラスも外して行います

※セッティングブロック等 ガラスに関する備品は別途となります  
各ガラス業者様でご用意の程宜しくお願い致します

